



crema limpiadora de cocina

Abrillantador ecológico listo para usar para eliminar proteínas, depósitos grasos y marcas de goma en superficies duras resistentes al agua. También apto para placas de cocción cerámicas. Abrillanta sin rayar.

mejor

El pulimento la necesidad de utilizar múltiples productos especializados, lo que ahorra tiempo y dinero.

más seguro

No clasificado y seguro de usar sin equipo de protección. Cuando las directrices de seguridad específicas de la industria o del lugar recomienden el uso de equipo de protección, i-hygienic aconseja seguir dichas recomendaciones.

más verde

Fórmula a base de plantas y aluminio reciclado al 98 % impulsado por aire limpio, lo que favorece la economía circular.

más rápido

Listo para usar, para una aplicación rápida, cómoda y precisa.

limpiador

El potente abrillantador elimina proteínas, grasa y marcas de goma sin rayar.



crema limpiadora de cocina

Instrucciones de uso

Aplique el producto sin diluir con un paño húmedo o una esponja abrasiva suave para limpiar la superficie. Aclare bien con agua limpia y seque con un paño limpio.

Transporte, manipulación y almacenamiento

Recipiente presurizado: puede explotar si se calienta. Almacenar y transportar en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener instrucciones detalladas sobre seguridad y manipulación.

Dosis

El producto está listo para usar; diluirlo reducirá su eficacia limpiadora.

Especificaciones

Protocolo de dosificación	EasyDose
Embalaje (CU)	Alu-air
Contenido CU (ltr)	0.2
Código del artículo CU	I26.AA.200
Código de barras CU	8719956068928
Caja del código del artículo (BU)	K.24.I26.AA.200
Código de barras BU	8719956069048
Contenido BU	24
BU por capa	12
Capas de palés	7
BU en palé	84
CU en palé	2016
Ficha de datos de seguridad	Descargar FDS