



detergent do prania mikrofibry higieniczny

Ekologiczny detergent odpowiedni do czyszczenia i utrzymania higieny wszystkich tkanin i włókien z mikrofibry, takich jak ściereczki do szkła, mopy, ściereczki do kurzu, ściereczki do podłóg, rękawiczki do mycia itp. Produkt może być stosowany jako detergent do prania w pralce lub jako roztwór do namaczania. Nie uszkadza ani nie niszczy włókien.



lepsze

Elastyczne dozowanie dostosowane do poziomu gleby zapobiega nadmiernemu zużyciu i zmniejsza koszty płukania.



bezpieczniejszy

Nieklasfikowany i bezpieczny w użyciu bez sprzętu ochronnego. Jeśli wytyczne bezpieczeństwa dotyczące konkretnej branży lub miejsca pracy zalecają stosowanie sprzętu ochronnego, firma i-hygienic zaleca przestrzeganie tych zaleceń.



bardziej ekologiczny

Formuła na bazie roślinnej w butelkach pochodzenia biologicznego i puszkach o pojemności 5 l, co skutkuje ujemnym bilansem emisji dwutlenku węgla.



szybciej

Działanie – ulepszony środek czyszczący zapewniający doskonałe rezultaty.



Środek czyszczący

Produkt zoptymalizowany do półprofesjonalnych pralek.

iT.28 detergent do prania mikrofibry higieniczny

Instrukcja użytkowania

Pranie w pralce: Należy przestrzegać maksymalnej temperatury zalecanej na metce. Nie używać płynów do płukania tkanin ani wybielaczy.

Namaczanie ręczne: Przygotuj wymaganą ilość roztworu czyszczącego w wiadrze lub pojemniku do prania i namocz brudne, wykręcone materiały. Po namoczeniu dokładnie wypłucz materiały czystą wodą. Po wypłukaniu czyste materiały można natychmiast wykorzystać do następnego zadania.

Transport, przeładunek i przechowywanie

Produkt nieklasyfikowany. Brak ograniczeń dotyczących obchodzenia się, transportu lub przechowywania. Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki (SDS).

Dawkowanie

	Codziennie ręczne mycie	Antybakteryjne pranie ręczne	Pranie w pralce
Standardowe minimalne dozowanie	20 ml na 1 litr	50 ml na 1 litr	20 ml / 40 ml przy pełnym obciążeniu
Minimalny czas namaczania	15 minut	16–24 godziny*	-

*Dłuższy czas kontaktu w przypadku silnych zabrudzeń nie ma negatywnego wpływu na materiały.

Specyfikacje

Protokół dawkowania	FlexDose	FlexDose	FlexDose
Opakowanie (CU)	Kanister	Kanister	Butelka dozująca
Zawartość CU (litr)	5	20	1
Kod artykułu CU	IT28.CA.5000	IT28.CA.20000	IT28.DB.1000
Kod kreskowy CU	8719956069604	8721284400158	8721284400455
Pole kodu artykułu (BU)	K.2.IT28.CA.5000	K.1.IT28.CA.20000	K.6.IT28.DB.1000
Kod kreskowy BU	8719956069901	8721284400158	8721284400554
Treść BU	2	2	6
BU na warstwę	16	16	14
Warstwy palet	5	5	6
BU na palecie	80	80	84
CU na palecie	160	160	504

Karta charakterystyki[Pobierz SDS](#)

Kochaj naturę, dbaj o czystość i ekologię. Aby uzyskać więcej informacji lub zamówić prezentację, skontaktuj się z nami pod adresem support@i-hygienic.com.