



środek do czyszczenia wykładzin metodą ekstrakcyjną

Ekologiczny środek czyszczący neutralizujący zapachy do czyszczenia dywanów i wykładzin metodą -natryskowo-ekstraktywną. Nie pozostawia osadu i nie powoduje ponownego zabrudzenia. Bezpieczny dla wszystkich dywanów i wykładzin o trwałej barwie. Nadaje się do stosowania w połączeniu z ORBOT.



lepsza

Zoptymalizowany do szybkiego i precyzyjnego czyszczenia, oszczędzający czas i wysiłek.



bezpieczniejszy

Nieklasyfikowany i bezpieczny w użyciu bez sprzętu ochronnego. Jeśli wytyczne bezpieczeństwa dotyczące konkretnej branży lub miejsca pracy zalecają stosowanie sprzętu ochronnego, firma i-hygienic zaleca przestrzeganie tych zaleceń.



bardziej ekologiczne

Formuła na bazie roślinnej i pojemnik o pojemności 5 l na bazie biologicznej mogą skutkować ujemnym bilansem emisji dwutlenku węgla.



szybciej

Zoptymalizowany do ekstrakcji natryskowej, zapewniający wydajne czyszczenie w jednym przejściu.



środek czyszczący

Formuła neutralizująca zapachy zapewnia higieniczne czyszczenie i pozostawia niewielką ilość osadu, co pozwala uzyskać szybsze rezultaty.



środek do czyszczenia wykładzin metodą ekstrakcyjną

Instrukcja użytkowania

Przygotuj roztwór czyszczący w opryskiwaczu niskociśnieniowym zgodnie z instrukcją dozowania. Delikatnie spryskaj powierzchnię gotowym do użycia roztworem. Uporczywe plamy należy wstępnie oczyścić uniwersalnym sprayem do dywanów i.62. Wyciągnij i splucz czystą wodą za pomocą odkurzacza z funkcją ekstrakcji lub odkurzacza do czyszczenia na mokro.

Transport, przeładunek i przechowywanie

Produkt nieklasyfikowany. Brak ograniczeń dotyczących obchodzenia się, transportu lub przechowywania. Szczegółowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki (SDS).

Dawkowanie

Protokół dawkowania	FlexDose
Opakowanie	Kanister
Standardowe minimalne dozowanie	50–150 ml na 5 litrów*

* Zalecana minimalna dawka dotyczy urządzenia ORBOT i podobnych urządzeń czyszczących wysokiej jakości; tradycyjne metody mogą wymagać większej dawki.

Specyfikacje

Protokół dawkowania	FlexDose
Opakowanie (CU)	Kanister
Zawartość CU (litr)	5
Kod artykułu CU	I64.CA.5000
Kod kreskowy CU	8719956069734
Pole kodu artykułu (BU)	K.4.I64.CA.5000
Kod kreskowy BU	8721284400035
Treść BU	4
BU na warstwę	16
Warstwy palet	5
BU na palecie	80
CU na palecie	160

Karta charakterystyki

[Pobierz SDS](#)