



reiniger desinfectant

Gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel. Wettelijke gebruiksvereisten: Uitsluitend toegestaan voor de bestrijding van bacteriën (met uitzondering van mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op: (1) oppervlakken die in contact kunnen komen met voedingsmiddelen en dranken en hun grondstoffen (met uitzondering van apparatuur voor melkveehouderijen), (2) oppervlakken in ruimtes die bestemd zijn voor menselijke bewoning. Producttype PT2 en PT4. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Alleen voor professioneel gebruik.

beter

Combineert reiniging en desinfectie in één stap, waardoor reinigingsprotocollen worden vereenvoudigd en de efficiëntie toeneemt

veiliger

Getest en goedgekeurd voor professioneel gebruik om een veilige, gedesinfecteerde werkomgeving te creëren. Tijdens het aanbrengen moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), chemisch bestendige handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril of gelaatsbescherming worden gedragen. Voorkom dat het product in het milieu terechtkomt. Ga voorzichtig te werk en volg de veiligheidsinstructies in het veiligheidsinformatieblad (SDS).

groener

De verpakking op basis van hernieuwbare grondstoffen kan zorgen voor een netto negatieve CO₂-impact.

sneller

Combineert reiniging en desinfectie in één stap, waardoor tijd wordt bespaard bij professionele hygiëneprotocollen.

schoner

Verwijdert vuil en desinfecteert tegelijkertijd oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen.

i.11 reiniger desinfectant

Gebruiksaanwijzing

Bestemd voor het gecombineerd reinigen en desinfecteren van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Reinig sterk vervuilde oppervlakken grondig met een geschikt reinigingsmiddel en spoel ze af met schoon water. Verwijder overtollig water voor gebruik. Licht vervuilde oppervlakken kunnen in één stap worden behandeld. Breng voldoende vloeistof aan om het oppervlak gedurende minimaal 5 minuten nat te houden. Spoel grondig met schoon water als de oppervlakken in contact kunnen komen met voedsel of dranken. Tijdens het aanbrengen moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) worden gedragen, zoals chemisch bestendige handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril of gelaatsbescherming.

Toepassingsgebieden en doseringen

1. Oppervlakken, apparatuur en materialen die in contact kunnen komen met voedsel, dranken of grondstoffen.

Gebruiksconcentratie: 1% (10 ml per liter water)

2.a Vloeren, muren, meubilair enz.

Gebruik concentratie: 1% (10 ml per liter water)

2.b Voor gebruik in ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt het product alleen aanbevolen voor de volgende toepassingen:

Toepassing	Verdunning	Minimale contacttijd
Oppervlakken (muren, vloeren en meubilair), met uitzondering van tuberculoseafdelingen en isolatiekamers	1:100	5 minuten
Isolettes	1:100	5 minuten
Oppervlakken en apparatuur in keukens	1:100	5 minuten
Toiletten en andere sanitaire ruimtes	1:100	5 minuten
Instrumenten (met uitzondering van cystoscopen en andere delicate medische instrumenten): alleen na gebruik en vóór reiniging en sterilisatie	1:100	-

Opmerkingen:

- Het product wordt inactief wanneer het in contact komt met zeep of synthetische reinigingsmiddelen.
- Het gebruik van het product kan leiden tot de selectie van bacteriestammen die hiertegen resistent zijn.
- Het product mag niet worden verstoven of verneveld.

reiniger desinfectant

Transport, behandeling en opslag

Bijtende vloeistof. Voorzichtig behandelen en contact met onverenigbare materialen vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Alleen bewaren in de originele, gesloten verpakking van i-hygienic op een koele, goed geventileerde plaats, uit de buurt van zuren en metalen. Beschermen tegen extreme temperaturen en direct zonlicht. Zorg ervoor dat de verpakkingen tijdens transport rechtop blijven staan. Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gedetailleerde veiligheids- en hanteringsinstructies.

Specificaties

Doseringsprotocol	FlexDose
Verpakking (CU)	Can
Inhoud CU (ltr)	5
Artikelcode CU	I11.CA.5000
Barcode CU	8719956069499
Artikelcode vak (BU)	K.2.I11.CA.5000
Barcode BU	8719956069796
Inhoud BU	2
BU per laag	16
Palletlagen	5
BU op pallet	80
CU op pallet	160
Veiligheidsinformatieblad	Download PDS