

# Guida rapida



### i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Paesi Bassi Telefono: +31402662400 Email: <u>hello@i-teamglobal.com</u> Internet: <u>www.i-teamglobal.com</u>



# Indice dei contenuti

C

Caricare e inserire la batteria	.3
Preparare il co-botico 45 per l'uso	.3
Collegare il co-botic 45 alla rete tramite Wi-Fi	. 4
Collegare il co-botic 45 alla rete tramite scheda SIM	.4
Creare mappe ed eseguire attività utilizzando l'app co-botic	.6



#### ATTENZIONE

L'obiettivo di questa guida rapida è di rendere il co-botic 45<sup>™</sup> operativo il più rapidamente possibile. La creazione di mappe e percorsi come descritto in questo documento non è necessariamente il modo più efficiente. Per creare mappe, percorsi e compiti ottimali è necessaria una formazione.



# Caricare e inserire la batteria



#### ATTENZIONE

Caricare completamente sia la batteria del co-botico 45 che quella del telecomando prima del primo utilizzo.

- 1. Inserire la batteria [1] nel vano batteria.
- 2. Premere il pulsante di accensione per accendere il co-botic 45.





1. Premere il fermo per sbloccare il serbatoio dell'acqua pulita [1].



 Utilizzando il tubo flessibile interno [1], riempire il serbatoio dell'acqua pulita con acqua pulita.

## Preparare il co-botico 45 per l'uso



 Premere l'interno delle maniglie
[2] e tirare per rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita [3].



 Inserire il serbatoio dell'acqua pulita [1]. Uno scatto indica che è stato installato correttamente.



## Collegare il co-botic 45 alla rete tramite Wi-Fi



 Sul display, inserire la password di 4 cifre per sbloccare il co-botico 45. La password è 1234 per impostazione predefinita. Per impostazione predefinita è 1234.



- 3. Scorrere a destra e selezionare [Impostazioni].
- 4. Scorrere verso il basso e selezionare [Rete].



2. Selezionare [Altro].

$\leftarrow$ Settings		
Lock screen >	WLAN	•
Language >	Connected to network	
Temperature >	<u></u>	
Time zone >		
System restart >		
System setting >		
Network >		

- 5. Selezionare [Connesso alla rete].
- 6. Selezionare la rete.
- 7. Inserire la password di rete e selezionare [conferma].

### Collegare il co-botic 45 alla rete tramite scheda SIM

- 1. Aprire lo sportello di gomma [1].
- 2. Rimuovere il bullone a brugola e la copertura in plastica [2].
- 3. Inserire la scheda SIM nello slot [3]. Il Il lato del chip della scheda SIM deve essere rivolto verso l'alto durante l'inserimento.





Creare mappe ed eseguire attività utilizzando l'applicazione cobotic

0





telefono Android.





- Individuare il co-botico 45 5. 4. e selezionare i [tre punti], quindi selezionare [Usa].
- Accendere il telecomando 6. Nel menu principale, [1] e collegarlo al cobottaggio 45 [2].
  - selezionare [Mappe].



 Selezionare [+], quindi selezionare [Nuova mappa].

<	New map	
* Map type		
select		>
* Nama		
Please enter	name	
Format: XX par example: Block	k/community/hotel, XX building. For ( A, Building 3, Phase 6 of Vanke Cloud City	
* Floor		
Please enter	floor number	
	Next	
	-	

0

8. Assegnare un nome e un piano alla nuova mappa e selezionare [Avanti].



Utilizzando il joystick, spostare il co-botico 45 nella stanza per mapparla. Selezionare **[Termina registrazione]** al termine della mappatura.



10. Individuare la nuova mappa nel menu delle mappe. Selezionare la nuova mappa.

<	Edit Map	•
• Meeting	room 1/1F 🗡	
	9	6
Point I	<b>Q</b> Position	Task manange
Point I Areas	<b>Q</b> Position	Task manange
Point I Areas Incremental	Position Mapping	Task manange
Point I Areas Incremental Switch map	Position Mapping	Task manange

0

- Selezionare [Cambia mappa] per utilizzare la nuova mappa.
- 12. Selezionare [Gestione attività].



13. Selezionare [+] per creare un nuovo piano di pulizia. Il co-botic 45 creerà un percorso di pulizia basato su questo piano.



- Inserire un nome per il nuovo piano, quindi selezionare [Area Draw].
- 15. Selezionare [Avanti].



0

- 16. Selezionare l'area blu.
- 17. Trascinare la mappa e fare un pinch-to-zoom per modificare l'area blu.



 Selezionare i punti per spostarli. Quando un punto è selezionato, diventa arancione.



19. **[Aggiungere punti]** all'area per modificare la forma. I nuovi punti appariranno sul **[segno blu]**.



- 20. Trascinare la mappa per posizionare il segno blu.
- 21. Salvare [√] le modifiche al termine.



Il nuovo piano viene ora generato e salvato nel menu Gestione attività, vedere il punto 13. Il piano può essere avviato dall'applicazione. Continuare con il passaggio



22 per poterlo avviare dal display.



22. Nel menu principale, selezionare [Attività].





<	Schedule Setting	
*	Task Name	
	Task001 O	
*	Executing time	
	17:30 — 19:00	
*	Number of executions	
	1	
*	Schedule >	
	•	
*	Cleaning mode	
	Scrubbing/Standard	
	Next	
$\frac{1}{2}$	1 Immettere i dettedi	

24. Immettere i dettagli dell'attività, quindi selezionare **[Avanti]**.



25. Configurare l'attività aggiungendo [+] il/i piano/i di pulizia.

<	Task Planning	
Meeting ro	om 1	•
Add	Plan Queue or	rder(1)
Planning Area Drav	9001 v	- 1 +
	Added to queue	
	Finish	

0

26. Selezionare il numero di volte in cui verranno eseguiti i piani aggiunti.



27. In caso di più piani, selezionare [Ordine di **coda]** per modificare l'ordine di esecuzione dei piani.





- 28. Selezionare [Fine] quando 29. Nel pop-up, selezionare configurare l'attività. [Conferma] per avviare subito l'attività o
  - [Annulla] per salvarla.



30. Il nuovo task verrà salvato nel menu Tasks e potrà essere avviato manualmente o automaticamente.

Quando si avvia un'attività, accertarsi che:

- È stata selezionata la mappa corretta, vedi punto 11.
- Il co-botico 45 si trova nella sua posizione iniziale nella mappa.

Se il co-botico 45 si trova in un'altra posizione della stanza, spostarlo nella posizione di partenza (utilizzando il telecomando) oppure fargli localizzare la posizione nella stanza continuando con il punto 31.

All Devices >		
2023 Clean Ren	10NLC01 ing Robot note	2D0004 *Online >
Maps		<b>V</b> Tasks
Ð		8
Cleaning Record	1	More
Device	C Message	<b>M</b> e

 $oldsymbol{O}$ 

31. Nel menu principale, selezionare [Altro].



- 32. Selezionare [Inizializzazione localizzazione].
- 33. Selezionare [Conferma].



