

Hurtigstartveiledning



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Nederland Telefon: +31402662400 E-post: <u>hello@i-teamglobal.com</u> Internett: <u>www.i-teamglobal.com</u>



Innholdsfortegnelse

C

Lad opp og sett inn batteriet	. 3
Klargjør co-botic 45 for bruk	. 3
Koble co-botic 45 til nettverket via Wi-Fi	.4
Koble co-botic 45 til nettverket via SIM-kortet	. 4
Lag kart og utfør oppgaver ved hjelp av co-botic-appen	. 5



OPPMERKSOMHET

Målet med denne hurtigstartveiledningen er å få co-botic 45™ i gang så raskt som mulig. Oppretting av kart og ruter som beskrevet i dette dokumentet er ikke nødvendigvis den mest effektive måten. Det kreves opplæring for å lage optimale kart, ruter og oppgaver.



Lad opp og sett inn batteriet



OPPMERKSOMHET

Lad batteriet til både co-botic 45 og fjernkontrollen helt opp før første gangs bruk.

- 1. Sett inn batteriet [1] i batterirommet.
- Trykk på av/på-knappen for å slå på co-botic 45.





1. Trykk på låsen for å låse opp rentvannstanken **[1]**.



3. Fyll rentvannstanken med rent vann ved hjelp av den innvendige slangen **[1]**.

Klargjør co-botic 45 for bruk



 Trykk på innsiden av håndtakene
 og trekk for å fjerne rentvannstanken [3].



4. Sett inn rentvannstanken **[1]**. En klikkelyd indikerer at den er riktig installert.



Koble co-botic 45 til nettverket via Wi-Fi.



 Skriv inn det firesifrede passordet på displayet for å låse opp co-botic 45. Dette er 1234 som standard.

← More			
C	Ì		Ē,
М	aps	My device	Cleaning report

- 3. Bla til høyre og velg [Innstillinger].
- 4. Bla nedover og velg [Nettverk].



2. Velg [Mer].



- 5. Velg [Tilkoblet til nettverk].
- 6. Velg nettverk.
- 7. Skriv inn nettverkspassordet og velg **[bekreft]**.

Koble co-botic 45 til nettverket via SIM-kortet

- 1. Åpne gummiklaffen [1].
- 2. Fjern unbrakoskruen og plastdekselet [2].
- 3. Sett inn SIM-kortet i sporet [3]. Det Chip-siden av SIM-kortet skal vende opp når du setter det inn.



Opprett kart og utfør oppgaver ved hjelp av co-botic-appen.



- Last ned co-botic-appen fra Google Play-butikken eller skann QR-koden. Appen er forhåndsinstallert på Android-telefonen.
- Password Login
 SMS Login

 Account
 phone number/ username

 Combination of 8-16
 mmbers, and symbol

 I read and agree User Agreement and Privacy Policy

 Log in

 Forget password
- Logg inn med påloggingsinformasjonen din.





4. Finn din co-botic 45 og velg **[tre prikker]**, og velg deretter **[Bruk]**.





- 5. Slå på fjernkontrollen **[1]** og koble den til co-botic 45 **[2]**.
- 6. Velg **[Kart]** i hovedmenyen.



<	New map	
* Map type		
select		>
* Name		
Please enter	rname	
Format: XX par example: Block	k/community/hotel, XX building. For (A, Building 3, Phase 6 of Vanke Cloud City	
* Floor		
Please enter	floor number	
	Next	
	1	



- 7. Velg [+], og velg deretter 8. [Nytt kart].
 - . Gi det nye kartet et navn og en etasje, og velg **[Neste]**.

 Bruk styrespaken til å flytte co-botic 45 rundt i rommet for å kartlegge det. Velg [Fullfør opptak] når du er ferdig med kartleggingen.



10. Finn det nye kartet i kartmenyen. Velg det nye kartet.

<	Edit Ma	ар	
• Meeting	room 1/1F		
	9	ē	
Point	9 Position	Task mananç	le
Point Areas	Position	Task manang	je >
Point Areas Incremental	Position Mapping	Task manang	le >
Point Areas Incremental Switch map	Position	Task mananç	le >

0

11. Velg **[Bytt kart]** for å bruke det nye kartet.

12. Velg

[Oppgaveadministrasjon].



13. Velg [+] for å opprette en ny rengjøringsplan. Cobotic 45 oppretter en rengjøringsrute basert på denne planen.





 Angi et navn på den nye planen, og velg deretter [Area Draw].

15. Velg [Neste].

17. Dra og knip for å zoome i kartet for å redigere det

blå området.

18. Velg punkter for å flytte dem. Når et punkt er valgt, blir det oransje.

Create plan

 \odot

1

X

Create plan

19. **[Legg til punkter]** i området for å endre formen. Nye punkter vises på det **[blå merket]**.



- 20. Dra i kartet for å plassere det blå merket.
- Lagre [√] endringene når du er ferdig.



Den nye planen blir nå generert og lagret i menyen for oppgavehåndtering, se trinn 13. Planen kan startes fra appen. Fortsett med trinn 22 for å kunne starte fra displayet.



<	Task	Planning	
Mee	eting room 1		•
	Add Plan	Queue order(1)	Delete
1	Planning00 Area Draw	1 – 1 +	\equiv
	F	inish 🔇	

28. Velg [Fullfør] når ferdig med å konfigurere oppgaven.

Task Planning	
Meeting room 1	
Do you want to start the task now?	
Cancel Confirm	
Add Plan Queue order(1)	
Planning001 Area Draw – 1 +	
Finish	

[Bekreft] for å starte oppgaven nå, eller [Avbryt] for å lagre oppgaven.

<	Tasks	select
17:30:00-19:00 Task001 () Legal Workday	:00	Start
	New Task	

29. I popup-vinduet velger du 30. Den nye oppgaven lagres i Oppgaver-menyen og kan startes manuelt eller automatisk.

Når du starter en oppgave, må du kontrollere at:

- Riktig kart er valgt, se trinn 11.
- Co-botic 45 befinner seg i • sin utgangsposisjon på kartet.

Hvis co-botic 45 befinner seg et annet sted i rommet, kan du enten flytte den til startposisjonen (ved hjelp av fjernkontrollen) eller få co-botic 45 til å lokalisere sin posisjon i rommet ved å fortsette med trinn 31.



31. Velg [Mer] i hovedmenyen.



- 32. Velg [Initiering av lokalisering].
- 33. Velg [Bekreft].



