



i-vac[®] 5

Immer einfach

Bedienungsanleitung



i-team Professional b.v.

Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Niederlande

Tel.: +31402662400

E hello@i-teamglobal.com

I www.i-teamglobal.com



i-team[®]



Die Bedienungsanleitung wurde ursprünglich in englischer Sprache verfasst.

Future Cleaning Technologies B.V.
Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Niederlande

Tel.: +31402662400

E hello@i-teamglobal.com

I www.i-teamglobal.com

Modell: C05

Datum: 10/04/2020

Artikelnummer: C05.I-V.XXXXC

Version: 1.0

Vorwort

Wir danken Ihnen für den Kauf des i-vac[®] 5. Der Kanister des i-vac 5 ist eiförmig, um Arbeiten in beengten Umgebungen und das Tragen am Körper zu erleichtern. Das mit dem Gerät gelieferte Zubehör und die erforderliche Ausrüstung können am Gerät untergebracht werden.



Der i-vac 5 ist bei Beachtung der Bedienungsanleitung ganz einfach einzusetzen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig. Machen Sie sich mit den richtigen Verfahren für Betrieb und Wartung vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung ist wesentlicher Bestandteil des i-vac 5 und muss bei Verkauf oder Umtausch dem neuen Eigentümer übergeben werden. Jeder i-vac 5 trägt oben auf dem Gehäuse eine eindeutige Kennnummer. Ihr i-team-Partner benötigt diese Kennnummer, wenn Sie Teile bestellen.

Wenn diese Bedienungsanleitung auf den „Hersteller“ verweist, bezeichnet dies: Future Cleaning Technologies B.V., eine Tochtergesellschaft von i-team in Eindhoven, Niederlande. Der Begriff „Partner“ bezeichnet in dieser Anleitung dagegen den örtlichen i-team-Partner für Vertrieb und Kundendienst.

Zweck der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält alle erforderlichen Informationen, damit der Benutzer den i-vac 5 über dessen Lebensdauer richtig, effizient und sicher nutzen kann, auch wenn es zu vorhersehbaren Fehlbedienungen des i-vac 5 kommt.

Die Bedienungsanleitung behandelt folgende Themen:

- Sicherheit des Bedieners
- Bestimmungsgemäße und nicht bestimmungsgemäße Nutzung des i-vac 5
- Anleitungen für den täglichen Einsatz
- Wartungsanleitung
- Lagerbedingungen
- Entsorgung des i-vac 5

Diese Anleitungen müssen beachtet werden, um Risiken zu vermeiden, die zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen können.

Zielgruppe

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an Bediener des i-vac 5 und deren Vorgesetzte sowie an Partner und Importeure.

Bediener des i-vac 5

Der i-vac 5 darf nur von Personen bedient werden, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Sie haben die Anweisungen in dieser Anleitung gelesen und verstanden.
- Sie wurden von einem erfahrenen Bediener unterwiesen, der die Anweisungen in dieser Anleitung gelesen und verstanden hat.



Lesehilfen

Die folgenden Symbole und Begriffe werden in diesem Handbuch verwendet, um den Leser auf Sicherheitsaspekte und wichtige Informationen aufmerksam zu machen:

Symbol	Begriff	Erläuterung
	WARNUNG	Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung der sicherheitsrelevanten Anweisungen zu Verletzungen des Bedieners oder von umstehenden Personen und/oder zu leichten bis mittelstarken Schädigungen des Produkts oder der Umwelt führen kann.
	VORSICHT	Weist auf eine Gefahrensituation hin, die bei Nichtbeachtung der sicherheitsrelevanten Anweisungen zu leichten bis mittelstarken Schädigungen des Produkts oder der Umwelt führen kann.
	ACHTUNG	Weist auf eine potenziell haftungsrelevante Situation hin, in der der Hersteller und seine Partner sowie verbundene Unternehmen nicht für Schäden haftbar gemacht werden können, die durch Nichtbefolgung der Anweisungen verursacht werden.



Inhalt

Vorwort	2
Zweck der Bedienungsanleitung	3
Zielgruppe	3
Bediener des i-vac 5	3
Lesehilfen	4
1 Einleitung	7
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts	7
1.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts	8
1.3 Lebensdauer	9
1.4 Modifikationen	9
1.5 Spezifikationen	9
1.6 Garantie	10
1.7 Identifizierung.....	10
2 Beschreibung	11
3 Sicherheit	12
3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	12
3.2 Gefahren im Betrieb	12
4 Transport und Lagerung.....	13
5 Zusammenbau und Montage.....	14
5.1 Auspacken	14
5.2 Montage	15
5.3 Austauschen des Staubbeutel.....	16
6 Bedienung	20
6.1 Vorbereitungen	20
6.1.1 Längenanpassung	20
6.2 Einschalten.....	20
6.2.1 Nach der Benutzung	21
7 Wartung	22
7.1 Reinigen	22
7.1.1 Reinigen des Geräts	22
7.1.2 Reinigen von Schlauch und Saugrohr.....	22
7.1.3 Austauschen des Motorfilters.....	23
7.2 Düsenzustand	24
7.3 Beschädigte oder verschlissene Teile	24
7.4 Wartungsintervall	25



7.5	Lagerung	25
8	Fehlerbehebung.....	26
9	Außerbetriebsetzung und Entsorgung.....	28
10	Anhänge.....	29
10.1	CE-Zertifikat	29



1 Einleitung

Der i-vac® 5 hat einen eiförmigen Kanister, sodass er auch in beengten Bereichen einfach eingesetzt und zudem nahe am Körper geführt werden kann. Das richtige Zubehör und die erforderliche Ausrüstung haben Sie immer dabei, da diese Komponenten am Gerät untergebracht werden können. Der robuste und ergonomische Tragegriff bietet eine noch nie dagewesene Mobilität. Der i-vac 5 begleitet Sie überall.

Dieses Handbuch richtet sich an Personen, die mit dem i-vac 5 arbeiten und die tägliche Wartung vornehmen. Die Bedienungsanleitung ist vor der Ingebrauchnahme vollständig zu lesen. Diese Anleitung beschreibt die richtige Nutzung sowie Sicherheitsvorkehrungen, Wartung und Transport.

i-team verbessert alle Produkte kontinuierlich basierend auf Benutzererfahrungen und -feedback. Abweichungen der Texte und/oder Bilder in der Anleitung im Verhältnis zum i-vac 5 können daher auf unterschiedliche Modelle oder auf mögliche Änderungen aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Innovation zurückzuführen sein.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts

Der i-vac 5 wurde für Innenräume und ausschließlich zum Aufnehmen **trockener** Materialien entwickelt.



Abbildung 1

Der i-vac 5 ist für den kommerziellen Einsatz geeignet, z. B. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Geschäften, Ferienparks und Büros sowie bei Reinigungsfirmen.



Stellen Sie sicher, dass der i-vac® 5 gemäß der Beschreibung in Abschnitt 7 (Wartung) gewartet wird. Die Nichtbefolgung der empfohlenen Wartung kann zu gefährlichen Situationen führen. Außerdem gewährt i-team Professional unter Umständen KEINE Garantie.

Prüfen Sie Filter, Staubbeutel und Schlauch regelmäßig auf Verunreinigung und Beschädigung. Tauschen Sie schadhafte Teile aus. Informationen zur Bestellung von Teilen für den i-vac 5 enthält Abschnitt 7.3.

VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH i-team Professional-Originalteile! i-team Professional gewährt **KEINE** Garantie, wenn andere als Originalteile verwendet werden.

Der i-vac 5 darf nur von Personen bedient werden, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Sie haben die Anweisungen in dieser Anleitung gelesen und verstanden.
- Sie wurden von einem erfahrenen Bediener unterwiesen, der die Anweisungen in dieser Anleitung gelesen und verstanden hat.

Halten Sie den i-vac 5 und das Zubehör sauber.

Damit der i-vac 5 auf unterschiedlichen Oberflächen eingesetzt werden kann, wird er mit Zusatzdüsen geliefert. Diese Düsen sind ganz einfach auszutauschen. Verwenden Sie die für die jeweilige Tätigkeit geeignete Düse (siehe Abbildung 2).

1. Polsterdüse
2. Fugendüse




Abbildung 2

1.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts



WARNUNG

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann die Sicherheit von Bedienern und umstehenden Personen beeinträchtigen und führt zum Erlöschen der Produktgarantie.

Der i-vac 5 ist ausschließlich zum Saugen trockener Materialien geeignet.

Der i-vac 5 ist nicht zum Aufnehmen folgender Materialien geeignet:

- Feuchte Materialien oder Wasser
- Heiße Asche oder glühende Zigarettenstummel
- Gefahrstoffe oder explosive Substanzen
- Biologische Gefahrstoffe
- Feinstaub
- Große Teile aus Glas, Kunststoff oder Holz



1.3 Lebensdauer

Für die einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer des i-vac® 5 müssen die in dieser Anleitung empfohlenen Wartungsintervalle eingehalten werden.

1.4 Modifikationen

Modifikationen am i-vac 5 sind ohne Rücksprache mit dem Hersteller und dessen Genehmigung nicht zulässig. Modifikationen wirken sich auf die Garantie aus (siehe Abschnitt 1.6).

1.5 Spezifikationen




Abbildung 3

Gehäusegröße:	380 x 330 x 380 mm
Tragegewicht:	4,8 kg
Gewicht mit Kabel:	5,4 kg
Schlauchlänge:	180 cm
Länge des Netzkabels:	800 cm
Abnehmbares Netzkabel:	Ja
Kapazität:	5 l
Geräuschpegel:	62 dB(A)/63 dB(A)
Durchmesser des Zubehörs:	32 mm
Saugkraft (Wassersäule):	1 800 mm
Luftmenge:	29,8 l/s
Anwendung:	Innenräume, trocken
Spannung:	220 V, 240 V



Motorleistung:	850 W
Anwendung:	Innenräume/trocken
Werkstoff Gerät:	PP

1.6 Garantie

Der i-vac[®] 5 darf nur mit den mitgelieferten Materialien verwendet werden. Die Verwendung anderer Verbrauchsmaterialien kann Schäden am i-vac 5 verursachen und den Bediener gefährden. Bei Verwendung alternativer Verbrauchsmaterialien erlischt die Herstellergarantie. Die Garantie gilt für 1 Jahr.

1.7 Identifizierung

Jeder i-vac[®] 5 trägt auf dem Boden des Gehäuses und auf der Unterseite des Deckels eine eindeutige Seriennummer. Ihr i-team-Partner benötigt diese Kennnummer, wenn Sie Teile bestellen.

Typenschild:



Abbildung 4

Produktart: i-vac 5

Produktionscode: C05.I.V.XXXXC

Modell: C05

Seriennummer:

Distributor:

i-team professional

Hoppenkuil 27 b

NL-5626 DD Eindhoven



2 Beschreibung

Das Gehäuse des i-vac® 5 besteht aus strapazierfähigem und schlagfestem Material. Das Saugrohr ist dreiteilig, kann also verlängert werden, um Problemstellen besser zu erreichen. An das Saugrohr können unterschiedliche Düsen angesetzt werden, die die Nutzung des i-vac 5 auf verschiedenen Oberflächen erlauben.

Der i-vac 5 besteht aus folgenden Komponenten:




Abbildung 5

Legende

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. ON/OFF-Schalter | 6. Schlauchanschluss |
| 2. Netzkabel | 7. Kanister |
| 3. Polsterdüse | 8. Riegel zum Öffnen des Kanisters |
| 4. Fugendüse | 9. Deckel |
| 5. Saugrohr, 3 Abschnitte | 10. Schlauch |



3 Sicherheit

Sicherheit steht an erster Stelle. Nehmen Sie sich deshalb die Zeit, sich mit diesen Sicherheitshinweisen vertraut zu machen. Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden oder zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Das Netzkabel muss vollständig abgewickelt werden, bevor Sie den i-vac[®] 5 verwenden.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel, sondern immer am Netzstecker aus der Steckdose.

3.2 Gefahren im Betrieb



WARNUNG

STOPPEN SIE DAS GERÄT SOFORT, wenn der i-vac 5 nicht richtig funktioniert oder ungewöhnliche Geräusche macht. Warten Sie den i-vac 5, bevor Sie ihn weiter benutzen.



WARNUNG

Benutzen Sie den i-vac 5 **NIE** ohne Staubbeutel.



WARNUNG

Verwenden Sie den i-vac 5 **NICHT** auf feuchten oder nassen Oberflächen. Dies beschädigt den i-vac 5 und gefährdet den Benutzer. Schäden, die durch die Verwendung auf nassen Oberflächen entstehen, sind nicht von der Garantie gedeckt.



WARNUNG

Ziehen Sie den i-vac 5 **NICHT** am Netzkabel.



4 Transport und Lagerung

- Bewahren Sie den i-vac 5[®] nicht im Freien auf.
- Lagern Sie den i-vac 5 an einem trockenen Ort.



5 Zusammenbau und Montage

Die Montage des i-vac 5® ist nicht aufwendig. Im Lieferumfang des Geräts befinden sich 2 zusätzliche Düsen zum Saugen unterschiedlicher Oberflächen.

5.1 Auspacken

Der i-vac 5, seine Komponenten und das Zubehör werden in einem Karton geliefert.




Abbildung 6

Legende

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. 1 Schlauch | 5. 1 Fugendüse |
| 2. 1 Netzkabel | 6. 3 Saugrohrabschnitte |
| 3. 1 Standarddüse | 7. 1 i-vac 5 |
| 4. 1 Polsterdüse | 8. Diese Bedienungsanleitung |



5.2 Montage

1. Führen Sie das Netzkabel mit einer Reserve von ca. 10 – 12 cm durch die Zuentlastung (Abbildung 7, Pos. 1).
2. Stecken Sie den Netzkabelstecker (Abbildung 7, Pos. 2) in die Buchse (Abbildung 7, Pos. 3).
3. Platzieren Sie den Netzkabelstecker in der Klemme (Abbildung 7, Pos. 4).
4. Führen Sie den Schlauch (Abbildung 7, Pos. 9) in den Schlauchanschluss (Abbildung 7, Pos. 8).
5. Drehen Sie den Schlauch im Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren.
6. Stecken Sie den Schlauch in das Saugrohr (Abbildung 7, Pos. 6).
7. Bringen Sie die gewünschte Düse (Abbildung 7, Pos. 7) am schmalen Saugrohrende an.
8. Platzieren Sie die nicht verwendeten Düsen in den Halterungen (Abbildung 7, Pos. 5).




Abbildung 7



5.3 Austauschen des Staubbeutels

Prüfen Sie wöchentlich, ob der Staubbeutel voll ist, und tauschen Sie ihn ggf. aus. Verwenden Sie nur i-Team-Originalstaubbeutel.

- Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie den Staubbeutel austauschen.
- **Der Schlauch muss vom i-vac® 5 abgezogen werden, bevor Sie den Staubbeutel entnehmen.** Sie können den Staubbeutel nicht entnehmen, während der Schlauch eingesteckt ist.

1. Schalten Sie den i-vac 5 mit dem ON/OFF-Schalter aus (Abbildung 8, Pos. 1).
2. Ziehen Sie den Schlauch ab (Abbildung 8, Pos. 2).
3. Öffnen Sie die Riegel (Abbildung 8, Pos. 3).
4. Heben Sie den Deckel am Griff ab (Abbildung 8, Pos. 4).




Abbildung 8

5. Platzieren Sie den Deckel auf einer ebenen Fläche (Abbildung 9, Pos. 1).




Abbildung 9

6. Drehen Sie den Schlauch (Abbildung 10, Pos. 5) entgegen dem Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn dann aus dem Schlauchanschluss.
7. Entnehmen Sie den Filter (Abbildung 10, Pos. 1).
8. Ziehen Sie die Pappflasche (Abbildung 10, Pos. 3) nach oben, um den Staubbeutel zu verschließen.
9. Falten Sie die Enden des Staubbeutels (Abbildung 10, Pos. 2) aufeinander zu.
10. Entnehmen Sie den alten Staubbeutel (Abbildung 10, Pos. 4).




Abbildung 10

11. Schieben Sie den Pappkragen des neuen Staubbeutels (Abbildung 11, Pos. 1) in die Schlitz, bis der Staubbeutel richtig sitzt.
12. Entfalten Sie den Staubbeutel (Abbildung 11, Pos. 2).
13. Setzen Sie den Filter wieder ein (Abbildung 11, Pos. 3).




Abbildung 11

14. Stecken Sie den Schlauch (Abbildung 12, Pos. 1) in den Schlauchanschluss (Abbildung 12, Pos. 2) und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren.




Abbildung 12

15. Platzieren Sie den Deckel (Abbildung 13, Pos. 1) auf dem Kanister.




Abbildung 13

16. Schließen Sie die Riegel
(Abbildung 14, Pos. 1).




Abbildung 14



ACHTUNG

Der Deckel muss richtig auf den Kanister gesetzt werden, da andernfalls an falscher Stelle Luft angesaugt wird und die Leistung des i-vac® 5 beeinträchtigt ist.



6 Bedienung

6.1 Vorbereitungen

1. Stellen Sie sicher, dass das Hauptstromkabel durch die Zugentlastung geführt wurde (Abbildung 15, Pos. 1).
2. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht beschädigt ist. Ziehen Sie es durch ein Mikrofasertuch.
3. Stellen Sie sicher, dass ein Staubbeutel in den i-vac® 5 eingesetzt wurde (siehe 5.2).
4. Achten Sie darauf, dass die für die vorgesehene Arbeit richtige Düse angesetzt wurde, siehe Abbildung 2.
5. Prüfen Sie die Bürste an der Düse auf Verschleiß.
6. Stellen Sie sicher, dass der Motorfilter sauber ist (siehe 7.2).




Abbildung 15

6.1.1 Längenanpassung

1. Setzen Sie Saugrohrteile an oder ziehen Sie sie ab, um die Länge des Saugrohrs (Abbildung 16, Pos. 1) anzupassen.




Abbildung 16

6.2 Einschalten

1. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose (Abbildung 17, Pos. 1).
2. Drücken Sie den ON/OFF-Schalter (Abbildung 17, Pos. 2), um den i-vac® 5 einzuschalten. Die grüne LED im ON/OFF-Schalter leuchtet.
3. Nehmen Sie das Saugrohr aus der Halterung (Abbildung 17, Pos. 3).



4. Beginnen Sie mit dem Saugen.




Abbildung 17

6.2.1 Nach der Benutzung

1. Drücken Sie den ON/OFF-Schalter (Abbildung 17, Pos. 2), um den i-vac 5 auszuschalten.
2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. (Abbildung 17, Pos. 1).
3. Wickeln Sie das Netzkabel auf dem Deckel des i-vac 5 auf (Abbildung 17, Pos. 4).
4. Platzieren Sie die gelbe Kabelklemme (Abbildung 17, Pos. 5) über dem Kabel.
5. Platzieren Sie das Saugrohr wieder in der Halterung (Abbildung 17, Pos. 3).



7 Wartung



WARNUNG

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät warten oder Teile austauschen.

Der Wartungsaufwand ist beim i-vac[®] 5 gering. Es wird jedoch empfohlen, die Maschine nach Gebrauch und vor der Lagerung zu reinigen.

Für die einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer des i-vac 5 müssen die in dieser Anleitung empfohlenen Wartungsintervalle eingehalten werden.

Nicht in dieser Anleitung beschriebene Wartungsarbeiten sollten Sie von Ihrem i-vac 5-Partner durchführen lassen. Halten Sie das Modell und die Seriennummer des i-vac 5 bereit, wenn Sie den Partner anrufen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, füllen Sie das Kontaktformular auf www.i-teamglobal.com aus.

Wartung sowie Montage und Demontage des i-vac 5 dürfen nur Personen durchführen, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Sie haben die Anweisungen in dieser Anleitung gelesen und verstanden.
- Sie wurden von einem erfahrenen Bediener unterwiesen, der die Anweisungen in dieser Anleitung gelesen und verstanden hat.
- Es handelt sich um eine erwachsene Person.

7.1 Reinigen



WARNUNG

Reinigen Sie den i-vac 5 **NICHT** mit einem Hochdruckreiniger.
Tauchen Sie den i-vac 5 **NICHT** in Wasser.

7.1.1 Reinigen des Geräts

Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem feuchten Tuch.

7.1.2 Reinigen von Schlauch und Saugrohr

Schlauch und Saugrohr dürfen nicht blockiert sein. Entfernen Sie Objekte, die Verstopfungen verursachen, indem Sie vorsichtig mit der Hand auf den Schlauch klopfen.



WARNUNG

Verwenden Sie **KEINE** scharfen Gegenstände, um Schlauch oder Saugrohr zu reinigen.



7.1.3 Austauschen des Motorfilters

1. Schalten Sie den i-vac[®] 5 mit dem ON/OFF-Schalter aus (Abbildung 18, Pos. 1).
2. Öffnen Sie die Riegel (Abbildung 18, Pos. 2).
3. Heben Sie den Deckel am Griff ab (Abbildung 18, Pos. 3).
4. Legen Sie den Deckel auf eine ebene Fläche (Abbildung 19, Pos. 1).
5. Entnehmen Sie den alten Motorfilter (Abbildung 19, Pos. 2).
6. Setzen Sie den neuen Motorfilter ein (Abbildung 19, Pos. 2).




Abbildung 18




Abbildung 19

2. Setzen Sie den Deckel (Abbildung 20, Pos. 1) wieder auf den Kanister.




Abbildung 20

3. Schließen Sie die Riegel (Abbildung 21, Pos. 1).




Abbildung 21

7.2 Düsenzustand

Prüfen Sie die Düse vor Gebrauch auf Verschleiß. Wechseln Sie die Düse nur, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

7.3 Beschädigte oder verschlissene Teile

Beschädigte oder verschlissene Teile müssen sofort ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an den lokalen i-team Global-Partner oder besuchen Sie www.i-teamglobal.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen.



7.4 Wartungsintervall

Die Routine- und Präventivwartungen müssen regelmäßig durchgeführt werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Wenn die erforderliche Wartung nicht durchgeführt wird, kann der i-vac® 5 Schaden nehmen und eine Gefahr für den Bediener darstellen.

Prüfen Sie den i-vac 5 auf Schäden oder Defekte, bevor Sie ihn verwenden.

Prüfen Sie wöchentlich, ob der Staubbeutel voll ist, und tauschen Sie ihn ggf. aus.

Wechseln Sie den Motorfilter alle drei Monate oder nach intensiver Nutzung.

Einmal jährlich sollte der i-vac 5 von autorisiertem Personal inspiziert werden.

7.5 Lagerung

Lagern Sie den i-vac 5 ausschließlich in Innenräumen.



8 Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Kein Strom/grüne Leuchte im ON/OFF-Schalter ist aus	Netzkabel defekt	Tauschen Sie das Netzkabel aus.
	Netzkabel nicht eingesteckt	Stecken Sie das Netzkabel ein.
	Steckdose führt keinen Strom	Prüfen Sie die Steckdose.
	ON/OFF-Schalter aus	Schalten Sie den ON/OFF-Schalter ein.
i-vac® 5 arbeitet nicht mehr	Motor überhitzt, ein Thermoschalter hat den Motor gestoppt	Lassen Sie den i-vac 5 abkühlen. Prüfen Sie die Filter, den Staubbeutel und den Schlauch: siehe 6.3.2. und 6.3.3. Warten Sie ungefähr 30 Minuten. Starten Sie den i-vac 5 durch Drücken des ON/OFF-Schalters.
Wenig Saugkraft	Staubbeutel voll	Schalten Sie den i-vac 5 aus und tauschen Sie den Staubbeutel aus.
	Filter zugesetzt	Schalten Sie den i-vac 5 aus und tauschen Sie die Filter aus.
	Schlauch verstopft	Schalten Sie den i-vac 5 aus und beseitigen Sie die Verstopfung.
	Saugrohr verstopft	Schalten Sie den i-vac 5 aus und beseitigen Sie die Verstopfung.
	Düse verstopft	Schalten Sie den i-vac 5 aus und beseitigen Sie die Verstopfung.
	Schlauch nicht richtig befestigt	Schalten Sie den i-vac 5 aus und schließen Sie den Schlauch wieder an.
	Deckel sitzt nicht richtig auf dem Kanister	Schalten Sie den i-vac 5 aus und setzen Sie den Deckel wieder auf den Kanister.
i-vac 5 macht ungewöhnliche Geräusche	Motor ist kaputt	Tauschen Sie den Motor aus.
	Kohlebürsten sind verschlissen	Tauschen Sie den Motor aus.



	Schlauch verstopft	Schalten Sie den i-vac 5 aus und beseitigen Sie die Verstopfung.
	Staubbeutel ist voll	Schalten Sie den i-vac 5 aus und wechseln Sie den Staubbeutel.
i-vac 5 riecht ungewöhnlich	Filter zugesetzt	Schalten Sie den i-vac 5 aus und tauschen Sie den Filter aus.
	Staubbeutel ist voll	Schalten Sie den i-vac 5 aus und wechseln Sie den Staubbeutel.



9 Außerbetriebsetzung und Entsorgung



ACHTUNG

Es obliegt dem Eigentümer des i-vac® 5, das Produkt umweltgerecht zu entsorgen.

Der i-vac 5 enthält noch wertvolle Rohstoffe und muss deshalb unter Einhaltung der örtlichen Gesetze und Richtlinien zum Recycling elektrischer Geräte entsorgt werden.

Führen Sie vor der Entsorgung folgende Arbeiten durch:



1. Entfernen Sie alle losen Komponenten wie Düsen, Schlauch und Saugrohr.
2. Entsorgen Sie alle Gegenstände unter Einhaltung der örtlichen Gesetze und Vorschriften.

TIPP:

Wenden Sie sich an den lokalen i-team-Partner, um Möglichkeiten für die Rückgabe von Komponenten zu erfragen, wenn der i-vac 5 das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.



10 Anhänge

10.1 CE-Zertifikat



EG/EC DECLARATION OF CONFORMITY

We: Future Cleaning Technologies B.V., Hoppenkuil 27b, 5626 DD Eindhoven, Nederland

Hereby declare the following equipment:

Product: **Vacuum Cleaner**

Model: i-vac 5C

Rating: **220-240V 50Hz**

850W

Class II

IPX0

Fulfills all the relevant provisions of European Low Voltage Directive 2006/95/EC and EMC Directive 2004/108/EC. This equipment has been designed and manufactured in accordance with following harmonized European standards:

EN 60355-1:2002 + A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008

EN 60335-2-2:2003+A1:2004+A2:2006

EN 60335-2-69:2009

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006+A1:2009

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Eindhoven, 19.06.2020

Frank van de Ven
Director

(Place and date of issue)

(Name and signature by authorized person)



Dieses Dokument ist Teil der technischen Dokumentation des i-vac® 5 und wird auf Anfrage bereitgestellt.